

Kurzinformation zu Ihren Rauchwarnmeldern

Im Auftrag Ihres Vermieters, der jenawohnen GmbH, haben wir in Ihrer Wohnung Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-OMS (Hersteller Ei Electronics) installiert. Diese kleinen Geräte können im Brandfall Leben retten! In diesem Informationsblatt finden Sie nützliche Hinweise zum Umgang mit Ihren Rauchwarnmeldern sowie eine Übersicht möglicher Signale und deren Ursachen. Bitte bewahren Sie daher diese Übersicht gut auf.

1 Großer Test- und Stummschaltknopf

Der zentrale Test- und Stummschaltknopf befindet sich in der Mitte des Rauchwarnmelders. Er kann vom Boden aus mit einem Besenstiel oder Regenschirm betätigt werden. So lässt sich ein Falschalarm, hervorgerufen beispielsweise durch Kochdämpfe, rasch abschalten.

2 Raucheintrittsöffnungen

Im Umfeld des Rauchwarnmelders (Umkreis von 50 cm) dürfen keine Gegenstände, Regale o. ä. an Decke oder Wänden angebracht werden. Diese können den Raucheintritt in den Rauchwarnmelder behindern. Ausnahme bilden bereits bei der Installation vorhandene feste Einbauten.

3 LED

Ist das Gerät defekt oder der Raucheintritt behindert, blinkt die LED des Rauchwarnmelders. Im Normalbetrieb gibt die LED keine Blinksignale aus. **Auf der Rückseite dieses Informationsblattes finden Sie eine Übersicht zu möglichen Blinksignalen.**

Der Ei6500-OMS ist ein Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Geräteinformationen aus der Ferne ausgelesen werden können. Ein Betreten der Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht mehr nötig.

Bitte beachten Sie, dass die Rauchwarnmelder auch bei Malerarbeiten nicht abgenommen werden dürfen. Nutzen Sie in diesem Fall bitte unbedingt die in den Servicecentern von jenawohnen kostenfrei erhältlichen Abdeckhauben, welche die Geräte vor Verschmutzungen schützen.

Tipp

Wir empfehlen, Ihre Rauchwarnmelder regelmäßig selbst zu testen, um sich und Ihre Familie mit dem Alarmton vertraut zu machen. Halten Sie hierfür einfach den großen Testknopf gedrückt.



Ei Electronics
für + your collection

Signalübersicht Ei6500-OMS

-	Normalbetrieb Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
1x Blinken/ anschwellender Alarmton 	Funktionstest Das Signal wird ausgegeben, solange der Testknopf gedrückt gehalten wird.
1x Blinken/ Alarmton 	Alarm Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Alternativ kann der Melder durch Drücken des Testknopfes für 10 Minuten stummgeschaltet werden.
5x Blinken 	Hindernis im 50 cm - Radius des Melders Der Melder hat ein Hindernis im Radius von 50 cm entdeckt. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED Signal durch Drücken des Testknopfes abschalten.
5x Blinken/ 5x Piepen 	Melder vollständig abgedeckt Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung, um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.
2x Blinken/ 2x Piepen 	Sensorfehler Das Gerät ist defekt und muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte diesbezüglich bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
1x Blinken/ 1x Piepen 	Batterieleerstand Die Batteriespannung ist zu niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte diesbezüglich bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.
2x Blinken 	Schallgeberfehler Das Gerät ist defekt und muss ersetzt werden. Melden Sie sich bitte diesbezüglich bei der zuständigen Stelle.

Kontakt bei Störungen: rauchmelder@varys.de oder **03641 3108-250**

Achtung! Bitte beachten Sie, dass Serviceeinsätze kostenpflichtig in Rechnung gestellt werden, sollten Gerätedefekte oder -störungen auf einen unsachgemäßen Gebrauch und Manipulation zurückzuführen sein.